

SEAC

sea is calling


TABLET



U S R R A A N U A L



MADE IN CHINA



Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ TABLETU	4	Nastavení systému (SYS SET)	25
OBEČNÁ UPOZORNĚNÍ	4	Režim PC	26
ZAPNUTÍ TABLETU	7	Režim INFO	27
HARDWARE	7	RESET	27
APLIKAČNÍ SOFTWARE	8	VYPNUTO (VÝROBNÍ REŽIM)	29
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	9	ROZSAH NASTAVENÍ UŽIVATELE	30
Režimy potápění	9	TABLET BĚHEM PONORU	31
Dekompresní algoritmus	10	POTÁPĚNÍ S KYSÍKEM (OC)	32
Úrovně ochrany	10	1. Ponor s NDL	33
Opakované ponory	10	2. Hluboká zastávka	34
Ponory s vynořením	10	3. Bezpečnostní zastávka	35
NDL – bezdekompresní limit	10	4. DECO ponor	37
Bezpečnostní zastávka	10	5. Změna směsi během ponoru	38
Hluboká zastávka	11	PONOR V REŽIMU MĚŘIDLA	39
TTS	12	PONOR V REŽIMU FREE	40
Alarm rychlosti stoupání	12	PO PONORU	41
Alarm překročení MOD	12	Doba desaturace	41
Alarm porušení dekompresních pravidel	12	Doba, po kterou nelze létat	41
Zamknutí počítače	13	Letový deník	43
Doba bez letu	14	Připojte svůj tablet k počítači PC nebo Mac	44
Doba desaturace	14	VÝMĚNA BATERIE	45
Ukazatel povolené výšky	14	SÉRIOVÉ ČÍSLO TABLETU	46
Baterie/výdrž	14	CERTIFIKACE EC	46
Čas a časová pásma	15	PÉČE A ÚDRŽBA	46
Plánovač	16	OZNAČENÍ	47
DiveLogger	16	ZÁRUČNÍ LIST	47
KLÍČE NOMENKLATURA	17	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S NORMOU CE	50
MENU A NASTAVENÍ	17	Upozornění FCC	50
Paměť uživatelských dat	17	Prohlášení FCC o vystavení záření	51
Stopy	18		
Deník	18		
MIXY	19		
Parametry ponoru (DIVESET)	20		
Připojení k lahvím (TANK)	21		
Plánovač ponorů (PLANNER)	22		
Alarmy (ALARMS)	23		
Zobrazení	23		

NÁVOD K POUŽITÍ TABLETU

Gratulujeme k zakoupení potápěčského počítače SEAC.

Potápěčský počítač SEAC Tablet je technologicky vyspělé zařízení navržené a vyrobené tak, aby poskytovalo všechny informace, které každý potápěč potřebuje.

Pravidelně kontrolujte webovou stránku **www.seacsub.com**, zda nejsou k dispozici nějaké aktualizace tohoto návodu.

OBECEŇNÉ UPOZORNĚNÍ K POČÍTAČI

VAROVÁNÍ!

Před použitím počítače SEAC si pečlivě přečtete uživatelský manuál.

Nesprávné používání počítače vede ke ztrátě záruky a může počítač trvale poškodit.

VAROVÁNÍ!

Potápěčský počítač používejte teprve poté, co si přečtete všechny části návodu k použití a porozumíte jeho fungování.

VAROVÁNÍ!

Potápěčský počítač nenahrazuje výcvik potápěče a měli by jej používat pouze potápěči, kteří prošli řádným výcvikem a získali příslušnou licenci vydanou certifikovanou výcvikovou asociací.

VAROVÁNÍ!

Počítač nenahrazuje znalost dekompresních tabulek, které si potápěči musí z bezpečnostních důvodů vždy nosit s sebou, stejně jako hloubkoměr, tlakoměr a potápěčské hodinky.

VAROVÁNÍ!

Aby byla zajištěna správná funkce tlakoměru, musí být potápěčský počítač TABLET spárován pouze se snímačem SEACSUB LED TANK PROBE.

UPOZORNĚNÍ!

Počítač SEAC je pomocným zařízením během ponoru. Proto je zásadní, aby každý potápěč měl vždy u sebe vhodnou tabulku, která mu umožní provést dekompresní fázi v případě poruchy přístroje.

VAROVÁNÍ!

Freediving s sebou nese riziko mdlob, taravany, plicního edému a vykašlávání krve, zatímco potápění s potápěčským vybavením s sebou nese riziko dekompresní nemoci, kyslíkové toxicity a dalších rizik obecně

s potápěním: ani pečlivé přečtení tohoto návodu a správné používání přístroje nevylučuje potenciální nebezpečí.

■ VAROVÁNÍ!

Počítač nemůže zohlednit individuální fyziologické změny, které se mohou měnit ze dne na den. Z tohoto důvodu je dobré používat zařízení konzervativně a opatrně a zůstat v mezích zobrazených počítačem, aby se rizika minimalizovala.

■ VAROVÁNÍ!

Je přísně zakázáno potápět se na nádech v období 12 hodin po potápění s potápěčským vybavením!

Porušení tohoto pravidla může výrazně zvýšit riziko dekompresní nemoci.

■ UPOZORNĚNÍ!

Během ponoru nesdílejte jeden počítač mezi dvěma potápěči. Každý potápěč musí mít svůj vlastní přístroj, který poskytuje informace a ukládá pouze data daného potápěče.

■ UPOZORNĚNÍ!

Před ponorem je nutné zkontrolovat stav nabití baterie. Neponárejte se, pokud se na displeji zobrazuje ikona vybití baterie. Vždy se ujistěte, že displej nevykazuje žádné známky poruchy a že je dobře čitelný.

Ikona baterie na displeji má 2 segmenty:

Segment 1: Obrys baterie ==> Napětí baterie nižší než minimální (nepotápějte se).

Segment 2: První pruh odspodu ==> Napětí baterie nižší než 2,1 V (nízká úroveň. Napětí může během ponoru v obzvláště studené vodě prudce klesnout).

■ VAROVÁNÍ!

Vždy zkontrolujte, zda jsou nastavení správná pro váš ponor, a nedovolte nikomu jinému, aby před ponorem manipuloval s vaším počítačem. Pokud s ním manipulovala jiná osoba, zkontrolujte, zda jsou vaše nastavení správná.

■ VAROVÁNÍ!

Je důležité mít na paměti, že vaše tělo prochází změnami, dokonce i denními, které počítač nedokáže zohlednit. Pokud není vaše fyzická kondice vynikající nebo pokud pociťujete jakékoli fyzické potíže, neponořujte se!

■ VAROVÁNÍ!

Normální funkce produktu mohou být narušeny silným elektromagnetickým rušením. V takovém případě stačí produkt restartovat, aby se obnovila normální funkce, a to podle pokynů uvedených v tomto manuálu (viz „Reset“), a používat produkt v jiné poloze.

■ VAROVÁNÍ!

Za žádných okolností netlačte prsty na boční mřížku snímače, zejména pokud je prostor pro snímač naplněn vodou, protože by to mohlo narušit nastavení nulové hodnoty a následně vést k nesprávnému měření hloubky při dalším ponoru, což by mohlo mít za následek i nepřesnost údajů o NDL/Deco.

Pokud v režimu DIVE zaznamenáte na hladině jinou hodnotu než nulu, musíte zařízení resetovat, aby se měření senzoru vynulovalo (viz pokyny a varování týkající se používání tlačítka RESET dále v tomto manuálu), nebo počkat několik hodin, než systém obnoví správné vynulování.

ZAPNUTÍ TABLETU

Pokud byl váš tablet vypnutý v režimu OFF (tovární nastavení), stiskněte současně obě tlačítka, abyste jej restartovali.

Váš tablet je vybaven systémem, který automaticky vypne displej po 3 minutách nečinnosti. Chcete-li jej restartovat, stiskněte jedno z obou tlačítek.

HARDWARE

Typ:	Počítač na zápěstí.
Displej:	LCD ikony/segmenty/transflektní matice s kontrastem nastavitelným uživatelem.
Podsvícení:	LED, nastavitelná uživatelem.
Baterie:	CR2450, nenabíjecí, 3 V, 600 mAh, vyměnitelná uživatelem (důrazně doporučujeme provést výměnu v autorizovaném servisu SEAC, kde zároveň vymění O-kroužek v bateriovém prostoru).
Tlačítka:	2
Typ alarmu:	Zvukový a vizuální.
Připojení k PC/Mac:	Bluetooth, sériové připojení přes USB pomocí speciálního kabelu (volitelně).
Maximální provozní hloubka	100 metrů/328 stop

APLIKACE SOFTWARE PRO SPOJENÍ S APLIKACÍ

Aktualizace:	Podporovány přes sériový port přes USB.
Tovární režim:	Podporováno pro úsporu energie, lze nastavit uživatelem.
Automatické obnovení:	Automatický restart v případě zamrznutí softwaru.
Obnovení:	Ruční, pomocí kombinace tlačítek/času.
Algoritmus dekomprese:	Buhlmann ZHL-16C pro vzduch/nitrox.
Úroveň konzervativnosti:	Ano, na základě gradientního faktoru.
Podporované směsi:	Vzduch/Nitrox, č. 3 (O ₂ maximálně 99 %).
Potápěčské režimy:	Potápění, Gauge a Free (Apnea) a OFF (statický)
Bezpečnostní zastávka:	Ano, uživatelsky nastavitelná (hloubka a doba trvání).
Hluboká zastávka:	Ano, na základě dosažené maximální hloubky.
Typ vody:	Slaná/sladká.
Alarmy:	Porušení MOD, rychlost výstupu, porušení dekompresní zastávky.
Vzorkování deníku:	Potápění s přístroji => 5 sekund; volné potápění (apnoe) => 2 sekundy.
Kapacita deníku:	Kapacita přibližně 40 hodin (režim potápění/měřič) nebo přibližně 18 hodin (režim volného potápění).
Plánovač:	Výpočet NDL pro vzduch/nitrox.
Stopky:	START / STOP / RESET / KOLO.
Nastavení podsvícení:	Auto
Jednotky:	Metrické / Imperiální.
Hodinky:	24/12hodinový formát, duální čas.
Reset:	Tkáně/Nastavení.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY HODINEK

Režimy potápěčského počítače

Počítač nabízí tři potápěčské režimy:

I. Režim Scuba:

Potápění: když hloubka přesáhne 150 cm/5 ft. Výstup: když hloubka klesne pod 90 cm/3 ft.

II. Režim Gauge:

Potápění: když hloubka přesáhne 150 cm/5 ft. Vynoření: když hloubka klesne pod 90 cm/3 ft.

III. Režim volného potápění:

Ponor: když hloubka přesáhne 100 cm/3,3 ft. Výstup: když hloubka je menší než 50 cm/1,6 ft.

IV. Režim VYPNUTO:

Počítač nepřechází do žádného režimu. Ideální pro ty, kteří chtějí provádět statické ponory v apnoe.

Po ponoru v režimu SCUBA nebo GAUGE zůstane počítač po vynoření po dobu 10 minut na obrazovce SCUBA/GAUGE, a proto nemáte přístup k menu a podmenu.

Po ponoru v režimu FREE zůstane počítač po vynoření po dobu 15 minut na obrazovce FREE, a proto nemáte přístup k nabídkám a podnabídkám.

Po ponoru v režimu SCUBA nebo GAUGE je režim FREE zablokován a není k dispozici po dobu následujících 12 hodin.

Po ponoru v režimu GAUGE je k dispozici režim SCUBA, protože saturace tkání se počítá za předpokladu, že se při ponoru používá směs číslo 1.

Po ponoru v režimu GAUGE se časy desaturace a NoFly aktualizují podle nových údajů o saturaci tkání. Konkrétně se čas NoFly nastaví na 24 hodin jako preventivní opatření ve prospěch bezpečnosti, bez ohledu na typ použitého profilu.

Po ponoru v režimu FREE zůstane zbývající doba desaturace a NoFly, pokud existovala před ponorem v režimu FREE, beze změny.

Pokud resetujete nastavení, počítač se automaticky spustí v režimu SCUBA.

POZNÁMKA:

Pokud je počítáč v režimu Watch a potápíte se bez ručního přepnutí do režimu potápění (pomocí tlačítka R), počítáč automaticky spustí režim, který jste naposledy vybrali.

Algoritmus dekompresního u

Počítáč používá původní dekompresní algoritmus Buhlmann ZHL-16C bez úprav.

Úrovně ochrany v aplikaci „“

Tablet umožňuje vybrat si 6 úrovní ochrany (konzervativnosti) od 0 do 5. Úroveň 5 poskytuje maximální ochranu.

Opakované ponory s použitím funkce „“

Všechny ponory absolvované v období 48 hodin jsou považovány za „opakované ponory“.

Ponory s vynořením na hladinu ()

„Vynoření“ je definováno jako situace, kdy se potápěč vynoří po zahájení ponoru typu Scuba.

Vynáření končí, pokud se potápěč ponoří znovu do deseti minut od vynoření; po uplynutí této lhůty se aktuální ponor považuje za ukončený.

Pokud během ponoru změníte směs a ponoríte se znovu během 10minutové doby vynoření, použita směs se resetuje na počáteční směs.

NDL – limit bez dekomprese ()

„NonDecompressionLimit“ je definován jako čas, který zbývá v aktuální hloubce a při dýchání směsí, která je aktuálně nastavena, aby se předešlo nutnosti dekomprese.

Aby se předešlo nutnosti dekompresních zastávek, musí být z NDL odečten čas potřebný pro výstup.

Bezpečnostní zastávka „“

Uživatel může nastavit jak hloubku, tak i délku trvání bezpečnostní zastávky.

POZNÁMKY:

- Bezpečnostní zastávka se vypočítá a navrhne, pokud je maximální dosažená hloubka větší než 12 metrů/40 stop.
- Bezpečnostní zastávka se zobrazí, když se potápěč přiblíží na 9 metrů/30 stop od hladiny.

- c) Odpočítávání začíná, pokud se potápěč dostane do vzdálenosti +2 metry/6,5 stopy a -2 metry/-6,5 stopy od nastavené hloubky zastávky. Pokud je zastávka nastavena na 5 metrů/16,5 stopy, odpočítávání začíná mezi 7 metry/32 stopami a 3 metry/10 stopami. V tomto případě, pokud se ponoříte do hloubky menší než 3 metry/10 stop, je zastávka zrušena.
- d) Bezpečnostní zastávka se nepočítá a není navrhována, pokud probíhá alespoň jedna dekompresní zastávka ve vzdálenosti do 9 metrů/30 stop od hladiny.
- e) Pokud aktuální ponor zahrnuje jednu nebo více dekompresních zastávek a pokud jsou tyto dekompresní zastávky absolvovány během výstupu (před dosažením hloubky 9 metrů/30 stop) z důvodu velmi pomalého výstupu nebo v případě jakéhokoli ponoru s více hloubkami, pak je bezpečnostní zastávka vypočítána a navržena v čase a s délkou trvání nastavenými uživatelem.
- f) Pokud potápěč po provedení zastávky opět překročí hloubku 9 metrů/30 stop, bezpečnostní zastávka se přepočítá a navrhne znovu v souladu s výše popsányými pravidly.
- g) Pokud potápěč během odpočítávání sestoupí do hloubky větší než 9 metrů/30 stop, bude odpočítávání resetováno a přepočítáno podle výše uvedených pravidel.

Hluboká bezpečnostní zastávka (Deep)

Pokud je hlubková zastávka povolena, vypočítá se jako zastávka trvající 2 minuty a 30 sekund v polovině maximální dosažené hloubky, pokud jsou splněny následující podmínky:

- Maximální dosažená hloubka je větší než 18 metrů/59 stop.
- Během výstupu nejsou žádné povinné dekompresní zastávky.

POZNÁMKY:

- a) Hluboká zastávka se zobrazuje v rozmezí +5 metrů/+16,5 stop a -3 metry/-10 stop od vypočítané zastávky. Jinými slovy, pokud je hluboká zastávka ve 20 metrech/66 stopách, zobrazuje se v rozmezí od 17 metrů/56 stop do 25 metrů/82 stop.
- b) Odpočítávání do zastávky začíná, jakmile se potápěč dostane do rozsahu +2 metry/6,5 stopy a -2 metry/-6,5 stopy od vypočítané hloubky zastávky. Například: pokud je zastávka vypočítána na 25 metrů/83 stop, odpočítávání se provádí v rozmezí 27 metrů/89 stop až 23 metrů/75,5 stop. Pokud se potápěč vzdálí -2 metry/-6,5 stop od hloubky zastávky (tj. pod 23 metrů/75,5 stop), je odpočítávání zrušeno. Pokud se potápěč nachází mezi 27 metry/89 stopami a 31 metry/102 stopami, odpočítávání se pozastaví.
- c) Pokud potápěč opět překročí hloubku dekompresního zastavení o více než 6 metrů/20 stop (nebo v každém případě o 18 metrů/59 stop), bude dekompresní zastavení přepočítáno podle výše uvedených pravidel.

TTS

„TTS“ je celková doba do vynoření a zahrnuje celou dobu potřebnou k provedení povinných dekompresních zastávek (vypočítaná podle nastavení uživatele) a dobu výstupu (vypočítaná při konstantní rychlosti 9 m/min – 30 ft/min).

Alarm rychlosti výstupu

Standardní maximální rychlost výstupu je nastavena na 9 metrů za minutu (30 stop za minutu).

Alarm rychlosti výstupu indikuje rychlost výstupu pomocí ikon a je k dispozici pouze v režimu SCUBA.

Ikona rychlosti výstupu se skládá ze 3 šipek.

Alarm rychlosti výstupu je vizuální i zvukový. Vizuální alarm nelze deaktivovat.

Zvukový alarm lze vypnout.

Pravidla pro alarm rychlosti výstupu jsou následující:

- Rychlost ≤ 3 m/min – 10 ft/min: Žádná indikace
- 3 m/min – 10 ft/min $<$ rychlost ≤ 6 m/min – 20 ft/min: jedna šipka
- 6 m/min – 20 ft/min $<$ rychlost ≤ 9 m/min – 30 ft/min: Dvě šipky
- 9 m/min – 30 ft/min $<$ rychlost ≤ 12 m/min – 40 ft/min: Tři šipky
- Rychlost > 12 m/min – 40 ft/min: Tři blikající šipky + zvukový alarm

Překročení MOD ový alarm

„MOD“ definuje maximální provozní hloubku pro použitou směs a vypočítává se jako funkce skutečného atmosférického tlaku na povrchu a PpO_2 (parciálního tlaku kyslíku) nastaveného pro použitou směs.

Alarm pro překročení MOD je vizuální a zvukový.

Vizuální alarm nelze vypnout; na to upozorňuje blikající pole zobrazující aktuální hloubku.

Uživatelé mohou zvukový alarm vypnout.

Oba alarmy se aktivují, jakmile je překročena hloubka MOD.

Alarm porušení dekompresních zastávek ()

Alarm porušení dekompresních zastávek se spustí, když potápěč dosáhne hloubky menší (v absolutní hodnotě) než je hloubka stanovená povinnou dekompresní zastávkou.

Alarm porušení dekompresních zastávek je vizuální a zvukový.

Vizuální alarm nelze vypnout; na to upozorňuje blikající pole zobrazující aktuální hloubku.

Uživatelé mohou zvukový alarm vypnout.

Oba alarmy se spustí, jakmile potápeč dosáhne hloubky menší než (v absolutní hodnotě) 0,5 metru/1,6 stopy od indikované povinné dekompresní zastávky.

Alarm se nespustí u hlubokých zastávek a bezpečnostních zastávek, protože tyto zastávky nejsou povinné.

Zablokování počítače

Pokud jsou dekompresní zastávky vynechány, Tablet namísto okamžitého přepnutí do režimu uzamčení, jako u jiných potápěčských počítačů, přiděluje trestné body, které nakonec vedou k uzamčení režimu SCUBA po dosažení 150 bodů.

Trestné body se přidělují následovně:

- 5 bodů za každých 5 sekund, pokud je aktuální hloubka potápeč nižší než jeden metr/tři stopy od indikované úrovně zastávky.
- 10 bodů za každých 5 sekund, pokud je aktuální hloubka potápeč nižší než dva metry/6,5 stopy od indikované úrovně zastávky.

To znamená, že při pokračujícím porušení přejde Tablet do režimu uzamčení po asi 2 minutách v hloubce menší než jeden metr a po asi 1 minutě, pokud je porušení hloubky zastávky 2 metry/6,5 stopy, samozřejmě pouze v případě, že k porušení dochází ve směru k hladině.

Jakmile dosáhne 150 bodů, počítač přepne do režimu uzamčení.

Potápeč bude během ponoru upozorněn ikonou „Alert“ a zprávou, střídající se s informacemi o zbývající dekompresi, označenými slovy „**WARNING DECO VLT**“.

Dekompresi se bude stále počítat až do konce ponoru, jak předpokládá Buhlmannův matematický model.

VAROVÁNÍ!

Dva opakované ponory s dobou na hladině kratší než 10 minut se považují za jeden ponor.

Pokud dojde během ponoru k porušení povinné dekompresní zastávky a počítač přepne do režimu uzamčení, režim SCUBA nebude k dispozici po dobu 18 hodin.

Po uplynutí této doby se počítadlo pro vyřazení hodinek z provozu vynuluje na začátku dalšího ponoru.

Pokud zahájíte nový ponor v režimu SCUBA před uplynutím tohoto intervalu, tedy když je počítač stále v režimu uzamčení, bude se po celou dobu ponoru zobrazovat ikona „Alert“ a hlášení „**WARNING DECO VLT**“, aniž by se střídala s dekompresními údaji.

Kdykoli je počítač uzamčen, časy NoFly a desaturace se nezobrazují.

Doba zákazu letu (No-fly) a doba desaturace ()

Doba NoFly se počítá podle těchto pravidel:

- 12 hodin pro jeden ponor (bez ponoru v předchozích 48 hodinách) v rámci bezdekompresních limitů.
- 18 hodin pro opakované ponory bez dekompresí v ten samý den nebo během několika dnů.
- 24 hodin v případě opakovaných ponorů s dekompresí v rámci jednoho dne nebo v průběhu několika dnů.

Další informace najdete v části „Doba, po kterou se nesmí létat“ v kapitole „Po ponoru“.

ká doba desaturace

Doba desaturace tkání se vypočítává ihned po skončení ponoru.

Je definována jako doba potřebná k tomu, aby tlak inertního plynu dusíku klesl pod parciální tlak vdechovaného dusíku (PpN₂), zvýšený o toleranční faktor.

Další informace naleznete v části „Doba desaturace“ v kapitole „Po ponoru“.

Indikátor povolené nadmořské výšky ()

Povolená nadmořská výška se vypočítává a aktualizuje po každém ponoru v jakémkoli režimu.

Ikona povolené nadmořské výšky se zobrazuje v režimu Hodinky a spravuje se následovně:

- Max. 1000 m/3280 ft: 1 trojúhelník zapnutý.
- Max. 2000 m/6580 ft: 2 trojúhelníky zapnuté.
- Max. 3000 m/9870 ft: 3 trojúhelníky zapnuté.
- Bez omezení: ikona vypnutá (nezobrazuje se).

Baterie/Doba provozu -

Počítač je napájen 3V baterií CR2450 s nominální kapacitou 600 mAh.

Kapacita baterie se liší v závislosti na podmínkách prostředí.

Doba provozu na baterii se liší v závislosti na způsobu používání produktu a na tom, které funkce jsou používány.

Doba provozu se zřetelně zkracuje při použití podsvícení, zvukových alarmů, připojení k PC a aktualizací.

Po spuštění softwarové aplikace se provede test baterie při zátěži. V tomto okamžiku si můžete všimnout, že se dočasně rozsvítí podsvícení. Pokud je napětí baterie při zátěži nižší než 2,0 V (minimální napětí), zařízení zůstane vypnuté nebo uzamčené a na obrazovce se zobrazí nápis „**LOW BAT**“. V některých případech může docházet k opakovanému resetování po několik cyklů.

Pokud je napětí baterie při zátěži nižší než 1,8 V (počáteční napětí), může podsvícení zůstat trvale zapnuté, dokud se baterie počítače zcela nevybíje. V tomto případě se počítač vůbec nezapne a na LCD displeji se nezobrazí žádný text.

Ikona baterie na displeji má 2 segmenty:

Segment 1: Obrys baterie ==> Napětí baterie nižší než minimální napětí (nepotápějte se).

Segment 2: První pruh odspodu ==> Napětí baterie nižší než 2,1 V (nízká úroveň. Napětí může během ponoru v obzvláště studené vodě prudce klesnout).

Teoretická doba provozu, která závisí výhradně na kvalitě nainstalované baterie:

Režim	Teoretická průměrná životnost (v letech)
Tovární režim	8,4
Hodinky	3,0
100 ponorů/rok	2,9
200 ponorů/rok	2,7
300 ponorů/rok	2,1

Výše uvedené údaje:

se vztahují k nové baterii z nedávné výroby (a proto nepodléhají nadměrnému samovolnému vybíjení);

se vztahují k použití při teplotě 25 °C/77 °F;

se vztahují k použití, které nezahrnuje přímé vystavení slunečnímu záření; nezahrnují spotřebu způsobenou podsvícením a zvukovými alarmy.

Čas a časové zóny ()

Počítač podporuje dvě časová pásma: Místní čas: Čas v místě, kde se uživatel nachází.

Domácí čas: Čas v místě bydliště.

Referenčním časem je vždy MÍSTNÍ čas, který se zobrazuje u p r ostřed obrazovky hodinek nebo na vedlejších obrazovkách během ponorů v režimech SCUBA/GAUGE/FREE/OFF.

Domácí čas lze změnit pouze úpravou hodnoty časového pásma „UTC HOME“ v menu „SYS SET“.

Pokud jsou „UTC LOC“ a „UTC HOME“ stejné, na obrazovce hodinek se zobrazuje pouze jeden čas.

Pokud se tyto dva parametry neshodují, zobrazí se MÍSTNÍ čas uprostřed obrazovky (zobrazené datum se vztahuje k tomuto času), zatímco DOMÁCÍ čas se zobrazí vpravo dole.

Pokud se datum pro každý z těchto dvou časů liší, v pravém dolním rohu se zobrazí časový posun od času HOME: „+1 / -1“.

Plánovač

Plánovač tabletu vám umožňuje simulovat a plánovat ponor a zobrazuje čas NDL (v rámci nedekompresních limitů) v závislosti na nastavené hloubce.

Plánovač umožňuje plánovat ponory s vzduchem/nitroxem pouze s NDL, tedy v rámci nedekompresních limitů, a proto nevyžaduje žádný dekompresní čas.

Vstupní data (směs, Max PpO₂ a úroveň konzervativnosti) se zadávají v různých podnabídkách („MIX“, „DIVE SET“) a používají se k výpočtu NDL.

Vypočítaná NDL zohledňuje sestup prováděný rychlostí 18 metrů za minutu. Vypočítaná NDL nezahrnuje čas potřebný pro výstup.

V režimu plánování můžete měnit pouze hloubku ponoru a dobu na hladině.

Zobrazení času NDL se aktualizuje okamžitě po každé změně hloubky ponoru nebo intervalu na hladině.

Nelze zadat hloubky větší než 45 metrů/150 stop.

DiveLogger

Potápěčská data lze stáhnout, uložit, prohlížet a zpracovávat. Software pro Windows 10 i Mac je k dispozici ke stažení zdarma na webových stránkách www.seacsub.com. TABLET lze připojit k PC pomocí Bluetooth. V opačném případě bude zapotřebí speciální USB kabel, který lze zakoupit samostatně.

KLÍČE K NOMENKLATUŘE



NASTavení MENU A

Postup pro vstup do všech níže uvedených nabídek nastavení:

- Na displeji „hodinek“ dlouze stiskněte tlačítko R (vpravo) a podržte jej po dobu dvou sekund. Na displeji se zobrazí DIVE LOG. Odtud stiskněte tlačítko R několikrát, dokud se na displeji nezobrazí název požadované funkce. V tomto okamžiku potvrďte svůj výběr tlačítkem L (vlevo), abyste vstoupili do příslušné podnabídky nastavení/úpravy.
- Z jakékoli pozice stiskněte současně tlačítka L a R, abyste se vrátili na hlavní obrazovku (hodinky).



Uživatelská data Paměť:


Data nastavení počítače, která uživatel zadává/upravuje, data o tkání a aktuální datum/čas se ukládají každých 15 minut.

Pokud tedy vyměníte baterii, data obnovená při restartu jsou stará maximálně 15 minut, takže čas bude třeba ručně upravit pouze o několik minut.

Stopky

Stopky lze aktivovat pouze z funkcí WATCH, GAUGE DIVE a FREE DIVE, nikoli z funkce SCUBA DIVE.

Chcete-li přepnout na funkci stopky, stiskněte tlačítko L v jedné z výše uvedených funkcí.



Lodní deník

Paměť počítače určená k ukládání provedených ponorů v režimech SCUBA/GAUGE/FREE je omezena na:

- přibližně 40 hodin (režim Scuba/Gauge). Čas vzorkování každých 5 sekund.
- cca 18 hodin (režim Free). Čas vzorkování každé 2 sekundy.

Pokud se paměť zcela zaplní, budou nejstarší ponory smazány, aby se uvolnilo místo pro nové ponory.

SMĚSI


Tablet dokáže spravovat až tři směsi plynů s procentuálním podílem kyslíku (O_2) od 21 % do 99 % a parciálním tlakem kyslíku (PpO_2) od 1,2 do 1,6 baru.

Po vstupu do podnabídky „MIX1“ začne blikat hodnota procentuálního podílu kyslíku v této směsi plynů. Tuto hodnotu lze nastavit pomocí tlačítek L (+) a R (-). Pole pro nastavení O_2 v rozmezí 21 % až 99 %. V pravém horním rohu obrazovky se zobrazuje MOD, což znamená maximální provozní hloubku pro zvolený procentuální podíl O_2 a pro zvolenou hodnotu PpO_2 , kterou lze nastavit stisknutím tlačítka R (vpravo) na 2+ sekundy: číslo PpO_2 bude blikat a pomocí tlačítek L (+) a R (-) můžete vybrat požadovanou hodnotu. Rozsah nastavení je od 1,2 do 1,6 baru v krocích po 0,05 baru. Jakmile je vybrán také PO_2 , stisknutím tlačítka R na 2 a více sekund se přepnete na obrazovku „MIX2“. Stejným způsobem jako u MIX1 nastavte procentuální hodnoty O_2 a PO_2 . Poté můžete stisknutím tlačítka R na 2+ sekundy aktivovat MIX2 výběrem ON nebo OFF pomocí tlačítek L nebo R. Stisknutím obou tlačítek současně opustíte menu MIX. Jakmile je vybrán také PO_2 , stisknutím tlačítka R na 2+ sekundy přepnete na obrazovku „MIX3“. Stejným způsobem jako u MIX1 nastavte procentuální hodnoty O_2 a PO_2 . Poté můžete stisknutím tlačítka R na 2 a více sekund aktivovat MIX3 výběrem ON nebo OFF pomocí tlačítek L nebo R. Stisknutím obou tlačítek současně opustíte menu MIX.

■ UPOZORNĚNÍ!

Změna těchto nastavení vyžaduje speciální školení o používání obohacených dýchacích směsí. Pokud jste toto školení neabsolvovali, nepoužívejte při potápění obohacené dýchací směsi!

Nepoužívejte při potápění jiné dýchací směsi, než jaké jsou nastaveny ve vašem potápěčském počítači. Použití jiných směsí znemožňuje správný výpočet dekomprese!



Parametry ponoru (DIVESET)

Po vstupu do podmenu „MODE“ použijte tlačítka L (+) nebo R (-) k výběru typu ponoru: OFF (pro statickou apnoe), s použitím dýchacího přístroje s otevřeným okruhem (OC) „SCBA“, v režimu přístrojů/měřidel (pouze hloubkoměr/časomíra) „GAGE“ nebo opět pro ponory „FREE“. Potvrďte výběr typu ponoru stisknutím tlačítka R na 2 a více sekund. Během ponoru se v horní části obrazovky rozsvítí příslušná ikona (OC, GAUGE nebo FREE), která zobrazuje váš výběr.

Zobrazí se obrazovka „SFT LEV“ s blikajícím číslem. Na této obrazovce můžete vybrat požadovanou úroveň bezpečnosti, od 0 do 5. Jinými slovy, můžete si vybrat, zda chcete, aby byl váš tablet při výpočtu bezpečnostní nebo dekompresní křivky více či méně konzervativní. Výběr 5 znamená, že chcete být co nejkonzervativnější, zatímco 0 je minimální hodnota.


Jakmile vyberete požadovanou hodnotu, stiskněte a podržte tlačítko R déle než 2 sekundy, čímž přejdete na obrazovku **S.S.TIME**, kde můžete nastavit dobu bezpečnostní zastávky v minutách, tedy dobu, po kterou je třeba před vynořením provést bezpečnostní zastávku. Hodnoty lze nastavit pomocí tlačítek L a R v rozmezí od 0 (bez bezpečnostní zastávky) do 5 minut.

Stisknutím tlačítka R na 2 a více sekund přepnete na stránku pro výběr hloubky bezpečnostní zastávky: **S.S.DPT**. Tu lze pomocí tlačítek L a R nastavit v rozmezí 3 až 6 metrů (10 až 20 stop).

Stiskněte tlačítko R na 2 a více sekund. Zobrazí se obrazovka **DEEP STP**, kde můžete vybrat ON-OFF a rozhodnout, zda chcete aktivovat hlubokou zastávku. Pokud

Pokud zvolíte možnost ON, tablet automaticky vypočítá hloubku a čas. Stiskněte tlačítko R na 2 a více sekund, abyste volbu potvrdili.

Zobrazí se obrazovka **WATER**, na které můžete vybrat typ vody, buď mořskou (SLT) nebo sladkou (FRH). Stiskněte současně tlačítka L a R pro potvrzení volby a návrat na hlavní obrazovku.



Štítek pro výběr

-SCBA = Potápěčský přístroj

-GAGE = Manometr

-FREE = Volný

-OFF = Vypnuto

■ UPOZORNĚNÍ!

Z bezpečnostních důvodů **NENÍ možné** nastavit režim FREE jako hlavní režim, pokud neuplynulo 12 hodin od posledního ponoru v režimu SCUBA nebo GAUGE.

Připojení k lahvím (TANK)


Nejprve připojte LED TANK PROBE (volitelné) k vysokotlakému portu na prvním stupni regulátoru. Zkontrolujte, zda má láhev zbytkový tlak alespoň 15 barů (LED TANK PROBE se při nižším tlaku neaktivuje). Přiveďte tlak a počkejte, až se rozsvítí LED diody a ověřte stav baterie.

Upozornění! Je důležité otevírat ventily láhve velmi pomalu a postupně uvolňovat tlak z druhého stupně, dokud se nestabilizuje, a přitom se ujistit, že nikde neuniká plyn.

Vstupte do menu TANK na zařízení TABLET a přepněte na „ON“ (Zapnuto), přičemž se ujistěte, že v okruhu 2 metrů nejsou žádné další sondy.

Vstupte do dalšího podmenu a stiskněte „PRG“. Zkontrolujte, zda se na displeji zobrazuje ID sondy spolu s hodnotou tlaku v BAR pro připojenou láhev.

Vyberte možnost „ANO“ a dokončete párování počítače a sondy. Na obrazovce se zobrazí aktuální směs (MIX1, MIX2 nebo MIX3), identifikační číslo sondy (od 1 do 2047) a hodnota tlaku v barech. Pokud bylo nastaveno více než jedna směs (MIX1), postup opakujte pro každou sondu.




Plánovač ponoru (PLANNER)

Po vstupu do tohoto SETu nejprve bliká pole pro nastavení hloubky. To lze změnit pomocí tlačítek L a R. Stisknutím tlačítka R na 2 a více sekund můžete nastavit dobu na hladině.

Nelze zadat hloubky větší, než jaké povoluje MOD pro nastavenou směs (zobrazeno v dolní části obrazovky).

Vstupní data (směs, Max PpO₂ a úroveň konzervativnosti) se zadávají v různých podnabídkách („MIX“, „DIVE SET“) a používají se k výpočtu NDL.



Alarmy (ALARMS)

VAROVÁNÍ!

Tablet umožňuje potlačit zvukové alarmy. Doporučujeme však, abyste se k tomuto kroku rozhodli pouze po pečlivém zvážení a s plným vědomím následků. Zvukové alarmy jsou důležitým varováním před možnými porušeními a chybami v chování během ponoru, které by mohly vést k nehodám, a to i vážným.

Všechny zvukové alarmy lze zapnout (ON) nebo vypnout (OFF) pomocí tlačítek L nebo R a potvrdit dlouhým stisknutím tlačítka R.


VAROVÁNÍ!

S výjimkou zvláštních situací nedoporučujeme zvukové alarmy vypínat.

DECO VLT: alarm signalizující porušení dekompresní zastávky, který vydává tablet.

MOD VLT: alarm signalizující porušení maximální provozní hloubky povolené pro použitou směs plynů.

ASC SPD: výstraha před nadměrnou rychlostí stoupání.



Zobrazení

ÚROVEŇ JASU PODSVÍCENÍ (BKL LEV): K dispozici jsou úrovně od 0 do 3 (pokud vyberete „0“, podsvícení se neaktivuje)

BKL TIME: doba trvání podsvícení v sekundách v režimu AUTO; volitelné od 2" do 10".

BKL MODE: 3 režimy:

AUTO – při výběru této možnosti zůstane podsvícení zapnuté po přednastavenou dobu.

MAN: Podsvícení se zapíná a vypíná ručně dlouhým stisknutím tlačítka L po dobu nejméně 2 sekund. V režimu hodinek se podsvícení automaticky vypne po 600 sekundách.


POTÁPĚNÍ: aktivací této možnosti se podsvícení zapne automaticky při zahájení ponoru a zůstane zapnuté po celou dobu ponoru.

■ UPOZORNĚNÍ!

Intenzivní používání podsvícení rychleji vybijí baterii, takže její výdrž se zkrátí.

KONTRAST: lze vybrat 5 úrovní kontrastu displeje

Výběr pro každý režim můžete provést pomocí tlačítek L (+) a R (-) a potvrdit dlouhým stisknutím tlačítka R, čímž přejdete k dalšímu výběru. Stisknutím tlačítek L + R současně se vrátíte do hlavního zobrazení.



Nastavení systému (SYS SET)

V tomto režimu jsou k dispozici následující nastavení: hodina/minuta (TIME), datum (DATE), druhé časové pásmo UTC, primární čas UTC (UTC HOME), 12/24hodinový formát (FORMAT), jednotka měření metry MTR nebo stopy IMP (UNITS).

Referenčním časem je vždy MÍSTNÍ čas, který je zobrazen uprostřed displeje hodinek nebo během ponoru na sekundárních displejích SCUBA/GAUGE/FREE.


Domovský čas lze změnit pouze úpravou hodnoty časového pásma „UTC HOME“ v menu „SYS SET“.

Pokud jsou „UTC LOC“ a „UTC HOME“ stejné, zobrazí se na displeji hodinek pouze jeden čas.

Pokud se tyto dva parametry neshodují, zobrazí se MÍSTNÍ čas uprostřed obrazovky (uvedené datum se vztahuje k tomuto času), zatímco DOMÁČÍ čas se zobrazí vpravo dole.


Pokud se datum pro každý z těchto dvou časů liší, zobrazí se v pravém dolním rohu časový posun od DOMÁČÍHO času: „+1 / -1“.

Výběr pro každý režim můžete provést pomocí tlačítek L (+) a R (-), a potvrdit dlouhým stisknutím tlačítka R, čímž přejdete k dalšímu výběru. Stisknutím tlačítek L + R současně se vrátíte do hlavního zobrazení.




Režim PC

Chcete-li připojit tablet k PC nebo Macu, abyste se mohli propojit se softwarem SeacSync a stáhnout svá data, musí být tablet nastaven do tohoto režimu, než jej připojíte k počítači pomocí Bluetooth nebo speciálního USB kabelu (volitelně).



USB připraveno
BLE reklama




USB připraveno
Párování přes BLE, 6místný přístupový kód



Podpora USB
BLE připojeno

INFO Režim

Na obrazovce Info se zobrazí: název modelu, sériové číslo (které je také laserem vyryto na zadní straně pouzdra) a nainstalovaná verze firmwaru.



RESET

Resetování dat o ponorech a uživatelských nastavení je riskantní postup, zejména pokud potápěč provádí opakované ponory. Proto je nutné před provedením resetu dvakrát potvrdit:

Zadejte čtyřmístný bezpečnostní kód. Bezpečnostní kód je „5555“.

Nastavte každou ze 4 číslic samostatně pomocí tlačítek L (+) a R (-) a potvrďte dlouhým stisknutím tlačítka R.

Pokud je zadaný kód platný, před provedením resetování budete muset operaci potvrdit stisknutím příslušného tlačítka níže.

Pokud je operace úspěšná, zobrazí se zpráva „RESET DONE“.

VAROVÁNÍ!


Na displeji hodinek se v levém dolním rohu zobrazí ikona symbolu „WARNING“ (VAROVÁNÍ), která upozorní potápěče a připomene mu, že byl počítač resetován. Tento symbol zmizí po dalším ponoru v režimu SCUBA/GAUGE/FREE.

▪ **VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ!**

NEVYKONÁV E JTE resetování saturace tkání, pokud má přístroj brzy použít stejná osoba!

Mohlo by to vést k riziku nehod, včetně těch smrtelných.

Tkáň lze resetovat pouze v případě, že tablet bude používat osoba, která se v předchozích 48 hodinách neponořila.




VYPNUTO (REŽIM „FACTORY“)

„Režim Factory“ je speciální funkce, která snižuje spotřebu energie na minimum a pomáhá prodloužit životnost baterie na maximum.

Počítač bude „vypnutý“, ale všechna nastavení, data v paměti a výpočty času zůstanou zachovány.

Na obrazovce VYPNUTO se po stisknutí tlačítka L zobrazí slovo „EXECUTE“. Zde můžete potvrdit volbu přepnutí tabletu do režimu VYPNUTO pomocí tlačítka R (ANO) nebo ji odmítnout tlačítkem L (NE).

Chcete-li opustit „tovární režim“ a tablet znovu aktivovat, musíte současně stisknout tlačítka L a R.



NASTAVENÍ UŽIVATELE ROZSAH

MENU	PARAMETR	ROZSAH	VÝCHOZÍ	JEDNOTKA	POZNÁMKY
MIX	MIX 1 O ₂ %	21-99	21	%	
	MIX 1 PPO ₂	1,20-1,60	1,40	bar	
	MIX 2 O ₂ %	21-99	50	%	
	MIX 2 PPO ₂	1,20-1,60	1,60	bar	
	MIX 2 ON/OFF	ON/OFF	VYPNUTO		
	MIX 3 O ₂ %	21-99	50	%	
	MIX 3 PPO ₂	1,20-1,60	1,60	bar	
	MIX 3 ON/OFF	ON/OFF	VYPNUTO		
MENU	PARAMETR	ROZSAH	VÝCHOZÍ	JEDNOTKA	POZNÁMKY
NASTAVENÍ PONORU	REŽIM	POTÁPĚNÍ / MĚŘIDLO/ VOLNÝ/VY PNUTO	POTÁPĚNÍ		
	ÚROVEŇ SFT	0-5	0		Úroveň konzervativnosti ALGORITMU
	S.S. ČAS	0-5	3	min	
	S.S DPT	3-6	5	m/ft	
	DEEP STP	ZAP/VYP	VYPNUTO		
	SLANÁ	SLANÁ/SLADKÁ	SLANÁ		
MENU	PARAMETR	ROZSAH	VÝCHOZÍ	JEDNOTKA	POZNÁMKY
ALARMY	DECO VLT	ZAP/VYP	ZAP		Porušení dekompresního zastavení
	MOD VLT	ZAP/VYP	ZAP		Porušení maximální provozní hloubky pro dýchací směs
	ASC SPD	ZAP/VYP	ZAP		Porušení rychlosti výstupu

MENU	PARAMETR	ROZSAH	VÝCHOZÍ	JEDNOTKA	POZNÁMKY
ZOBRAZENÍ	ÚROVEŇ BKL	0-3	3		
	BKL ČAS	2-10	3	Sekundy	
	BKL REŽIM	AUTO/MAN/ DIVE	AUTO		
	KONTRAST	0-5	0		
MENU	PARAMETR	ROZSAH	VÝCHOZÍ	JEDNOTKA	POZNÁMKY
SYSTÉMOVÉ NASTAVENÍ	ČAS	-	-		
	DATE	-	-		
	MÍSTO	-12:00 / +14:00	+1:00		Časové pásmo Říma
	UTC DOMŮ	-12:00 / +14:00	+1:00		Časové pásmo Říma
	FORMÁT	24/12	24		
	JEDNOTKY	METRICKÝ/IMP	METRICKÁ		

TABLET BĚHEM PONORU „“

VAROVÁNÍ!

Tento manuál NENAHRAZUJE žádnou školení!

VAROVÁNÍ!

Před ponorem vždy zkontrolujte, zda byl režim ponoru správně nastaven pro ponor, který se chystáte absolvovat (SCUBA-OC, Gauge nebo Free), stisknutím tlačítka R v režimu hodinek a ověřením, zda je ikona zobrazená nahoře správná, nebo můžete provést výběr v nastavení „DIVESET“.

VAROVÁNÍ!

Tato kontrola je důležitá, protože pokud začnete ponor v nesprávném režimu (například FREE namísto OC-SCUBA), nebudete mít k dispozici správné informace, což by mohlo ohrozit vaši bezpečnost, pokud budete v ponoru pokračovat, a i když se okamžitě vynoříte, budete muset vyčkat dobu plánovanou pro konec ponoru, tedy 10 minut u ponoru nastaveného na SCUBA/GAUGE a 15 minut u ponoru nastaveného na FREE.

Pokud nepřepnete do režimu potápění ručně stisknutím tlačítka R jednou z režimu hodinek, tablet automaticky aktivuje režim potápění, jakmile se ponoříte hlouběji než 1,5 metru/5 stop, pokud není MODE nastaven na OFF.

SCUBA (OC) DIVE





VAROVÁNÍ!

Tento návod NENAHRAZUJE odpovídající výcvik.

VAROVÁNÍ!



Nepoužívejte tablet k potápění, pokud je baterie téměř vybitá, tj. svítí pouze 1. segment: Symbol baterie ==> Napětí baterie je nižší než minimální hodnota. Pokud svítí pouze první segment odspodu, znamená to, že je baterie téměř vybitá.

1. NDL Potápění

Obrazovka 1	Zobrazené data:
	Doba ponoru – aktuální hloubka NDL čas Podíl kyslíku v aktuální směsi – Maximální dosažená hloubka
Obrazovka 2	
	Doba ponoru – aktuální hloubka, doba bezdekompresního ponoru Procento kyslíku v aktuální směsi – tlak v láhvi
Obrazovka 3	
	Doba ponoru – aktuální hloubka Doba NDL Procentuální podíl kyslíku v aktuální směsi – PpO_2
Obrazovka 4	
	Doba ponoru – aktuální hloubka NDL čas Aktuální teplota – Průměrná hloubka
Obrazovka 5	
	Doba ponoru – aktuální hloubka Doba NDL CNS O_2 % hodnota (úroveň toxicity O_2 na centrální nervový systém (CNS)) – aktuální čas

2. Zastavení Deep




Pokud je nastavena funkce Deep Stop, zobrazí se 5 m/16 ft před skutečnou požadovanou hloubkou na středové čáře displeje a bude odstraněna (pokud nebude provedena) 5 m/16 ft po požadované hloubce.


Obrazovka DS 1	Zobrazená data:
	Doba ponoru – aktuální hloubka Hloubka hlubokého zastavení – doba hlubokého zastavení Podíl kyslíku v aktuální směsi – Maximální dosažená hloubka
Obrazovka DS 2	
	Doba ponoru – aktuální hloubka Hloubka hlubokého zastavení – doba hlubokého zastavení Procento kyslíku v aktuální směsi – Tlak v láhvi
Obrazovka DS 3	
	Doba ponoru – aktuální hloubka Hloubka hlubokého zastavení – doba hlubokého zastavení Procento kyslíku v aktuální směsi – PpO_2
Obrazovka DS 4	
	Doba ponoru – aktuální hloubka Hloubka Deep Stop – Doba Deep Stop Aktuální teplota – Průměrná hloubka

Obrazovka DS 5	
	Doba ponoru – aktuální hloubka Hloubka hlubokého zastavení – doba hlubokého zastavení CNS O₂ % hodnota (úroveň toxicity O₂ na centrální nervový systém (CNS)) - Aktuální čas




3. Bezpečnostní zastávka

Pokud byl nastaven bezpečnostní zastávka (doporučeno), zobrazí se na displeji v prostřední linii počítače během výstupu počínaje hloubkou 9 m/30 ft. Bezpečnostní zastávka se automaticky vynechá, pokud ponor vyžaduje dekompresi.

Obrazovka SS 1	Zobrazená data:
	Doba ponoru – aktuální hloubka Hloubka bezpečnostní zastávky – Doba bezpečnostní zastávky Podíl kyslíku v aktuální směsi – Maximální dosažená hloubka
Obrazovka SS 2	
	Doba ponoru – aktuální hloubka Hloubka bezpečnostní zastávky – Doba bezpečnostní zastávky Procento kyslíku v aktuální směsi – Tlak v láhvi
Obrazovka SS 3	
	Doba ponoru – aktuální hloubka Hloubka bezpečnostní zastávky – Doba bezpečnostní zastávky Procentuální podíl kyslíku v aktuální směsi – PpO₂

SS 4 Sfto	
 The display for SS 4 Sfto shows a depth of 25.8 m, a temperature of 21.8 °C, and a safety depth of 20.7 m. It also includes a small '32' and a 'CNS' indicator.	Doba ponoru – aktuální hloubka Hloubka bezpečnostní zastávky – Doba bezpečnostní zastávky Aktuální teplota – Průměrná hloubka
Obrázovka SS 5	
 The display for SS 5 shows a depth of 25.8 m, a CNS O2 percentage of 11, and a time of 11:55. It also includes a small '32' and a 'CNS' indicator.	Doba ponoru – aktuální hloubka Hloubka bezpečnostní zastávky – Doba bezpečnostní zastávky CNS O₂ % hodnota (úroveň toxicity O₂ na centrální nervový systém (CNS)) - Aktuální čas

4. DECO Dive


Obrazovka 1	Zobrazená data:
	Doba ponoru – aktuální hloubka TTS (celková doba do vynoření) – hloubka první zastávky – doba dekomprese první zastávky. Procento kyslíku v aktuální směsi – Maximální dosažená hloubka
Obrazovka 2	
	Doba ponoru – aktuální hloubka TTS (celková doba výstupu) – hloubka první zastávky – doba dekomprese při první zastávce. Procentuální podíl kyslíku v aktuální směsi – PpO_2
Obrazovka 3	
	Doba ponoru – aktuální hloubka TTS (celková doba do vynoření) – hloubka první zastávky – doba dekomprese první zastávky. Aktuální teplota – Průměrná hloubka
Obrazovka 4	
	Doba ponoru – aktuální hloubka TTS (celková doba do vynoření) – hloubka první zastávky – doba dekomprese první zastávky. CNS O_2 % hodnota (úroveň toxicity O_2 na centrální nervový systém (CNS)) – aktuální čas

5. Změna směsi během ponoru s dnovou směsí ()

Pokud jsou kromě směsi pro dno nastaveny také druhá a třetí směs, Tablet upozorní uživatele na nejvhodnější čas pro změnu blikáním %O₂ v levém dolním rohu hlavní obrazovky ponoru.

Chcete-li změnu směsi potvrdit, vyberte možnost YES stisknutím tlačítka R. Chcete-li změnu odmítnout, vyberte možnost NO stisknutím tlačítka L.

Jakmile je změna provedena, zobrazí se nová směs v levém dolním rohu.



PONOR V REŽIMU MĚŘIDLA


VAROVÁNÍ!

Tento návod NENÍ náhradou za řádné zaškolení.

VAROVÁNÍ!

K používání tabletu v režimu GAUGE je nutné odpovídající školení.

V režimu GAUGE tablet nepočítá NDL ani dekompresi. Na třech obrazovkách zobrazuje pouze následující informace:



22: 48,8m CHR 02:15 24,8°C 48,8m	Doba ponoru – aktuální hloubka Stopky Teplota – maximální hloubka dosažená během aktuálního ponoru
22: 48,8m CHR 02:15 24,8°C 23,6m	Doba ponoru – aktuální hloubka Stopky Teplota – průměrná hloubka
22: 48,8m CHR 02:15 24,8°C 09:58	Doba ponoru – aktuální hloubka Stopky Teplota – aktuální čas

Ponořte se do režimu FREE


UPOZORNĚNÍ!

Tento návod NENAHAZUJE řádné zaškolení.

VAROVÁNÍ!

Z bezpečnostních důvodů nelze režim Free zvolit, pokud neuplynulo alespoň 12 hodin od posledního ponoru v režimu OC nebo GAUGE.

V režimu FREE poskytuje tablet informace, které freediver potřebuje. Tablet neposkytuje doporučenou minimální dobu odpočinku na hladině mezi jednotlivými ponory. Informace se zobrazují na dvou obrazovkách a jsou následující:



	Doba ponoru – aktuální hloubka Doba na hladině; časomíra se spustí hned po zahájení ponoru Teplota – maximální hloubka dosažená během aktuálního ponoru
	Doba ponoru – aktuální hloubka Doba na hladině; časomíra se spustí hned po zahájení ponoru Teplota – aktuální čas

PO PONORU V REŽIMU

Po ponoru v režimu SCUBA nebo GAUGE zůstane počítač po vynoření 10 minut na obrazovce SCUBA/GAUGE, a proto nemáte přístup k menu a podmenu.

Po ponoru v režimu FREE zůstane počítač po vynoření po dobu 15 minut na obrazovce FREE, a proto nemáte přístup k nabídkám a podnabídkám.

Po ponoru v režimu SCUBA nebo GAUGE je režim FREE zablokován a není k dispozici po dobu následujících 12 hodin.

Po ponoru v režimu GAUGE je k dispozici režim SCUBA, protože saturace tkání se počítá za předpokladu, že se při ponoru používá směs číslo 1.

Po ponoru v režimu GAUGE se časy desaturace a NoFly aktualizují podle nových údajů o saturaci tkání. Konkrétně se čas NoFly nastaví na 24 hodin jako preventivní opatření ve prospěch bezpečnosti, bez ohledu na typ použitého profilu.

Po ponoru v režimu FREE zůstane zbývajících doba desaturace a NoFly, pokud existovala před ponorem v režimu FREE, beze změny.

Doba desaturace a doba NoFly

Doba desaturace tkání se vypočítá ihned po skončení ponoru.

Definuje se jako doba potřebná k tomu, aby tlak inertního plynu dusíku klesl pod parciální tlak vdechovaného dusíku (P_{pN_2}), zvýšený o toleranční faktor.

Všechny výpočty se vztahují k atmosférickému tlaku naměřenému na konci ponoru.

POZNÁMKA: Při použití protokolu DAN k výpočtu doby NoFly je u některých profilů ponoru pravděpodobné, že doba NoFly bude delší než doba desaturace, což se může jevit jako nekonzistentní. Je to způsobeno tím, že doba NoFly může vycházet z protokolu, a nikoli z přesného matematického výpočtu. Aby se tedy předešlo zmatkům u koncového uživatele, pokud je doba NoFly vypočítaná na konci ponoru delší než doba desaturace, algoritmus dobu desaturace upraví tak, aby se rovnala době NoFly. Tento výpočet má za cíl dosáhnout vyšší úrovně bezpečnosti.

Doba No-fly

Podle protokolu DAN se doba NoFly vypočítává podle následujících pravidel (Revidované pokyny pro létání po potápění pro rekreační potápění – květen 2002):

- 12 hodin pro jeden ponor (bez ponoru v předchozích 48 hodinách) v rámci bezdekompresních limitů.
- 18 hodin pro opakované ponory bez dekomprese v rámci jednoho dne nebo více dnů.
- 24 hodin pro opakované ponory s dekompresí v rámci jednoho dne nebo více dnů.

Vzhledem k tomu, že studované scénáře jsou omezené a potápěčský počítač umožňuje přesně vyhodnotit zátěž v každé jednotlivé tkáni, bude z důvodu bezpečnosti přijata následující strategie:

- Doba NoFly se počítá podle Buhlmannova algoritmu.
- Pokud je vypočítaná doba kratší než doba uvedená v protokolu DAN, použije se doba získaná z protokolu DAN.
- Pokud je vypočítaná doba delší než doba uvedená v protokolu DAN, použije se doba získaná z Buhlmannova algoritmu.

Výpočet podle Buhlmannova algoritmu se provádí s použitím kabinového tlaku 0,550 bar. Jedná se o minimální tlak zaznamenaný v komerčních letadlech.

Zvláštní případy:

1. Pokud jste v předchozích 48 hodinách neprovedli žádný ponor v žádném režimu:
 - a. Pokud se potopíte v režimu GAUGE, doba NoFly bude 24 hodin.
 - b. Pokud se potopíte v režimu FREE, doba NoFly se nevypočítá.
2. Pokud jste absolvovali ponor s potápěčským přístrojem (jakéhokoli druhu):
 - a. Pokud se před uplynutím doby zákazu letu ponoříte znovu v režimu GAUGE, bude po tomto ponoru v režimu GAUGE doba zákazu letu činit 24 hodin.

Lodní deník

Paměť počítače určená k ukládání absolvovaných ponorů v režimech SCUBA/GAUGE/FREE je omezena na:



- přibližně 40 hodin (režim Scuba/Gauge). Čas vzorkování každých 5 sekund.
- cca 18 hodin (režim Free). Čas vzorkování každé 2 sekundy.

Pokud se paměť zcela zaplní, budou nejstarší ponory smazány, aby se uvolnilo místo pro nové ponory.

Zobrazí se výstražný symbol:

- 1) Pokud bylo před ponorem v jakémkoli režimu provedeno RESET.
- 2) Pokud během ponoru SCUBA došlo k porušení pravidel dekomprese.

Zobrazení deníku – potápění s dýchacím přístrojem (OC)




Režim ponoru (SCUBA/OC)
Doba ponoru – Maximální hloubka

Datum – počet ponorů v paměti – čas ponoru

Teplota nebo obsah kyslíku O_2 v % na obrazovce 2 – průměrná hloubka

Zobrazit deník - ponor GAUGE



Režim potápění (GAUGE)
Doba ponoru – Maximální hloubka

Datum – počet ponorů v paměti – čas ponoru Teplota –
průměrná hloubka

Zobrazit deník – potápění bez přístrojů



Režim potápění (ZDARMA)
Doba ponoru – Maximální hloubka

Datum – počet ponorů v paměti – čas ponoru

Teplota – průměrná hloubka

Připojte svůj tablet k PC nebo Macu s operačním systémem

Tablet lze připojit k PC nebo Macu pomocí programu SeacSync (k dispozici na www.seacsub.com) a stáhnout si záznamy o ponorech dvěma způsoby: přes Bluetooth nebo kabelem připojeným k USB portu (volitelně).

Nastavte menu tabletu na obrazovku počítače a potvrďte stisknutím levého tlačítka. Spustíte program SeacSync na počítači PC nebo Mac a v menu vyberte, zda se chcete připojit přes Bluetooth nebo USB. V případě Bluetooth postupujte podle pokynů v okně programu SeacSync. Displej tabletu přejde z vyhledávání Bluetooth na párování a poté na připojení. V případě USB nejprve připojte tablet k počítači PC nebo Mac pomocí volitelného kabelu (prodává se samostatně) a postupujte podle zobrazených pokynů. Na displeji tabletu se zobrazí USB on.

	USB připraveno Zobrazit jako zařízení Bluetooth
	USB připraveno Bluetooth v režimu párování. Heslo má 6 číslic.
	USB připraveno Bluetooth připojeno

VÝMĚNA BATERIE

■ VAROVÁNÍ!

Baterie by měla být vždy vyměněna v autorizovaném servisu SEAC, protože se jedná o citlivý úkon s vysokou pravděpodobností následného zaplavení tabletu, pokud jej provádí nezkušený personál.

Společnost SEAC odmítá veškerou odpovědnost za problémy vyplývající z výměny baterie.

■ UPOZORNĚNÍ!

Při výměně baterie CR2450 je vhodné vyměnit také O-kroužek víčka baterie za originální O-kroužek SEAC.

- Pomocí křížového šroubováku typu PH 00 zcela odšroubujte a vyjměte dva šrouby z prostoru pro baterii.
- Do speciálního otvoru na spodní straně víčka zasuňte malý plochý šroubovák a víčko nadzvedněte.
- V případě potřeby použijte malý plochý šroubovák k vypáčení baterie z jejího pouzdra a vyjměte ji.
- Vložte novou baterii, zacvakněte ji do pouzdra a ujistěte se, že znaménko polarity „+“ směřuje ven.
- Vyjměte starý O-kroužek z pouzdra v kovovém krytu a nahradte jej novým. Ujistěte se, že O-kroužek není poškozený, a po vložení do krytu se ujistěte, že není v žádném místě zkroucený.
- Umístěte kryt na pouzdro tabletu a rovnoměrně jej přitlačte dolů. Ujistěte se, že v oblasti kolem šroubů je kryt v jedné rovině s pouzdem.
- Při nasazování dvou šroubů držte kryt přitlačený k pouzdru tabletu. Ačkoli jsou oba šrouby zašroubovány přes kovové vložky upevněné v pouzdře, doporučujeme je neutahovat přílišnou silou, aby se snížilo riziko poškození závitu. Doporučený utahovací moment je 12 Ncm. Těsnicí O-kroužek na přihrádce na baterii je radiální, takže není nutné vyvíjet nadměrnou sílu při utahování šroubů přihrádky.

POZNÁMKA

Použité baterie nevyhazujte do přírody ani je nevyhazujte jako běžný odpad; doporučujeme využít speciální služby pro likvidaci baterií.

SÉRIOVÉ ČÍSLO TABLETU A ČÍSLO MODELU

Sériové číslo tabletu je vyryto na zadní straně pouzdra a lze jej také zobrazit na displeji ve funkci „INFO“ spolu s verzí nainstalovaného firmwaru.

CERTIFIKACE EC PRO TABLET

Tablet je v souladu se směrnicemi ES.

Pokud je tablet spojen s LED TANK PROBE fungujícím jako tlakoměr, je považován za zařízení kategorie III podle definice v evropském nařízení 2016/425 a splňuje specifikace stanovené v harmonizované evropské normě EN 250/2014 pro použití se vzduchem. Je také v souladu se specifikacemi stanovenými harmonizovanou evropskou normou EN 13949:2003 pro použití se směsí bohatými na kyslík (Nitrox/O₂). Tlakoměr popsáný v těchto pokynech prošel certifikačním procesem ES pro maximální hloubku 50 m u oznámeného subjektu č. 0474 – RINA, via Corsica 12, 16128, Janov.

PÉČE A ÚDRŽBA U

- Udržujte počítač v čistotě a suchu. Nevystavujte počítač působení chemických látek, včetně alkoholu. K čištění počítače používejte pouze čistou vodu a odstraňte veškeré usazeniny soli. Nechte počítač uschnout přirozeným způsobem; nepoužívejte proudy horkého ani studeného vzduchu. Proud stlačeného vzduchu dopadající na tlakový senzor by jej mohl nenávratně poškodit.
- Nevystavujte počítač přímému slunečnímu záření ani zdrojům tepla s teplotou vyšší než 50 °C. Počítač skladujte na chladném (5 °C–25 °C) a suchém místě.
- Počítač nekládejte do hyperbarické komory.

Počítač je navržen pro přesnost měření +/- 2 %. Stupeň přesnosti požadovaný evropskými normami je +/- 3,5 %.

Evropské normy vyžadují, aby byla jednotka pravidelně kontrolována za účelem sledování přesnosti měření hloubky a času.

- Záruka zaniká, pokud je počítač otevřen neautorizovaným servisním střediskem.
- Počítač je vyroben tak, aby odolal použití v mořské vodě, ale po ponoru jej musíte důkladně opláchnout sladkou vodou a nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření ani zdrojům tepla za účelem vysušení.
- Zkontrolujte, zda uvnitř displeje nejsou známky vlhkosti.

- Nepokoušejte se počítač sami otevírat, upravovat ani opravovat. Vždy se obraťte na autorizované servisní středisko nebo přímo na společnost SEAC.
- **VAROVÁNÍ!**
Pokud uvnitř minerálního skla zjistíte vlhkost, je nutné tablet okamžitě odnést do autorizovaného servisu SEAC.
- **VAROVÁNÍ!**
Minerální sklo je náchylné k poškrábání v důsledku nesprávného používání.
- **VAROVÁNÍ!**
K sušení nebo čištění tabletu nepoužívejte proudy stlačeného vzduchu. Mohlo by dojít k poškození tlakového senzoru.
- **VAROVÁNÍ!**
K čištění výrobku **NEPOUŽÍVEJTE** rozpouštědla. Používejte pouze tekoucí vodu.

OZNAČENÍ

Označení na zařízení je následující:

- Název výrobku a jeho výrobce
- Sériové číslo
- EC: shoda s evropskými předpisy
- FCC ID

CERTIFIKÁT ZÁRUKY SPOLEČNOSTI

Záruka má v souladu s platnými evropskými předpisy platnost dva (2) roky pro neprofesionálního koncového uživatele.

Pro uplatnění záruky je nutné na požádání předložit kopii dokladu o koupi.

Společnost SEAC zaručuje správnou funkci tohoto výrobku v souladu s popisem v tomto dokumentu.

Záruku uvedenou v tomto dokumentu lze uplatnit v souladu s podmínkami a omezeními výslovně uvedenými níže:

1. Záruka má platnost dva (2) roky od data zakoupení výrobku u autorizovaného prodejce SEAC a nevyžaduje žádné předchozí ani následné formální potvrzení.
2. Záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího produktu u autorizovaného prodejce SEAC. Záruka je striktně individuální; není

přenositelná na třetí strany, pokud to společnost SEAC předem a výslovně neschválí.

3. Záruka se vztahuje na veškerá poškození zařízení způsobená poruchami vyplývajícími z výrobních vad. Každé zařízení je před uvedením do prodeje testováno v hyperbarické komoře.

Záruka se vztahuje na provozní závady způsobené:

- Vnitřních vad způsobených použitím materiálů považovaných za nevhodné.
 - Zjevných chyb v konstrukci, výrobě nebo montáži výrobku či jeho součástí.
 - Nesprávných nebo nedostatečných pokynů a doporučení k použití.
4. Jakékoli opravy, úpravy, transformace, seřizování nebo zásahy obecně provedené na hotovém výrobku nebo jeho částech, které nebyly předem schváleny společností SEAC nebo které byly provedeny neautorizovaným personálem, automaticky a okamžitě ruší platnost záruky.
 5. Záruka vás opravňuje k asistenci a bezplatné opravě v co nejkratším možném čase, nebo k úplné bezplatné výměně produktu (podle výhradního uvážení společnosti SEAC) nebo jeho částí, kdykoli společnost SEAC uzná poruchu konkrétně popsanou v bodě 3 výše.
 6. Tuto záruku lze uplatnit také zasláním produktu, u kterého se předpokládá vada, společnosti SEAC. Autorizovaným zprostředkovatelem této operace musí být prodejce SEAC, u kterého byl produkt zakoupen. Pokud to není prakticky možné, mohou být zákazníci výhradně na základě povolení společnosti SEAC oprávněni zaslat vadný produkt jakémukoli jinému prodejci SEAC nebo přímo společnosti SEAC.

K uplatnění záruky je nutné k výrobku přiložit doklad o nákupu ve formě kopie účtenky nebo faktury (nebo jiného rovnocenného daňového dokladu, na kterém je uvedeno jméno autorizovaného prodejce SEAC, u kterého byl výrobek zakoupen, a datum nákupu).

Pokud společnost SEAC obdrží výrobek, který:

- není doprovázen dokladem o nákupu s výše uvedenými charakteristikami;
- je v takovém stavu, který vede k zániku záruky v souladu s ustanoveními bodu 4 výše;
- vykazuje vady způsobené vnějšími a dalšími příčinami, které nejsou výslovně uvedeny v bodě 3 výše;
- byl používán nesprávně a/nebo k jiným účelům, než pro které byl výrobek navržen;

- byl zjevně poškozen nebo opotřebován intenzivním používáním nebo běžným opotřebením.

Společnost SEAC neprovede žádné šetření týkající se výrobku a informuje o tom odesílatele/autorizovaného prodejce.

Pokud odesílatel i nadále požaduje provedení kontroly, musí v žádosti výslovně uvést, že je ochoten nést veškeré náklady související s uvedenou kontrolou (práce, případné náhradní díly a náklady na dopravu).

V opačném případě společnost SEAC vrátí výrobek na náklady a odpovědnost příjemce. Záruka vždy vylučuje vady nebo nedostatky vyplývající z:

- Poškození způsobené prosakováním vody v důsledku nesprávného použití; například znečištění, poškozené nebo špatně namontované těsnění v důsledku výměny baterie, nesprávného uzavření bateriového prostoru atd.
 - Prasknutí nebo poškrábání pouzdra, skla nebo řemínku v důsledku silných nárazů.
 - Poškození způsobené nadměrným vystavením vysokým nebo nízkým teplotám.
 - Poškození způsobené použitím stlačeného vzduchu k vysušení a/nebo čištění potápěčského počítače.
 - Nesprávné použití nebo nadměrné namáhání.
 - Nedodržení pokynů k použití.
 - Vnější vlivy, jako jsou poškození způsobené přepravou, nárazy nebo pády, atmosférické vlivy, přírodní jevy nebo chemické látky.
 - Údržba, opravy nebo otevření zařízení neoprávněnou osobou.
 - Tlakové zkoušky mimo vodu.
 - Nehody při potápění.
 - Použití jiné, než pro které je produkt určen, nebo jiné, než je uvedeno v návodu k použití.
- Záruka se nevztahuje na vybití baterií.

Opravy nebo výměny provedené během záruční doby nezakládají nárok na prodloužení samotné záruky.

PROHLÁŠENÍ O CE-

Model: Tabletový potápěčský počítač

Bluetooth (vysílání a příjem):

Frekvenční rozsah: 2 402–2 480 MHz

Výstupní výkon RF: max. 6 dBm

Výrobce:

Latitude Limited

7. patro, Southeast Industrial Building, 611–619 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hongkong

FCC Upozornění:

Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou určeny k zajištění přiměřené ochrany před škodlivým rušením v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Není však zaručeno, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač.
- Obráťte se na prodejce nebo zkušeného technika pro rozhlas a televizi.

Prohlášení FCC o vystavení záření ():

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí.

⚠ WARNING

- **NEBEZPEČÍ PŘI POŽITÍ:** Tento výrobek obsahuje knoflíkovou nebo mincovou baterii
- V případě požití může dojít k **ÚMRTÍ** nebo vážnému zranění.
- Pohltitá knoflíková nebo mincová baterie může způsobit **vnitřní chemické popáleniny** již za **2 hodiny**.
- **Uchovávejte** nové i použité baterie **MIMO DOSAH DĚTÍ**
- Pokud máte podezření, že byla baterie spolknuta nebo vložena do jakékoli části těla, **okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc**.
- Baterie: CR2450
- Jmenovité napětí: 3 V



Poznámka:

- „Vyměňte a okamžitě recyklujte nebo zlikvidujte použité baterie v souladu s místními předpisy a uchovávejte je mimo dosah dětí. Baterie NEVYHAZUJTE do domácího odpadu ani je nespalujte.“
- „I použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.“
- „Informace o léčbě získáte na místním toxikologickém centru.“
- Identifikace kompatibilního typu baterie
- Jmenovité napětí baterie
- „Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet.“
- „Nesnažte se baterii násilně vybit, dobíjet, rozebírat, zahřívat nad (výrobce stanovenou teplotní mez) ani spalovat. Mohlo by dojít ke zranění v důsledku úniku plynů, úniku kapaliny nebo výbuchu, což by mohlo způsobit chemické popáleniny.“
- „Zajistěte, aby byly baterie vloženy správně s ohledem na polaritu (+ a -).“
- „Nekombinujte staré a nové baterie, různé značky nebo typy baterií, jako jsou alkalické, uhlíko-zinkové nebo dobíjecí baterie.“
- „Vyměňte a okamžitě recyklujte nebo zlikvidujte baterie ze zařízení, které se delší dobu nepoužívá, v souladu s místními předpisy.“
- „Vždy důkladně zajistěte přihrádku na baterie. Pokud se přihrádka na baterie nedá bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat, vyměňte baterie a uchovávejte je mimo dosah dětí.“

seac

sea is calling



Sídlo společnosti: SEACSUB S.p.a.
Via Di Norero, 29 - San Colombano Certenoli (E) 16040 - Itálie
Telefon +39 0185 356301 - Fax +39 0185 356300
www.seacsubicom - seacsub@seacsubicom

Pobočka UíSiAi: SEAC USA Corp.
7855 NW 12th Street, Suite 211 – Miami, FL 33126 – USA
Telefon +1 786 580 3695
seacusa@seacusaicom